

## ¿Cómo usar las plantillas para maquetar las chapas?

1. Escoge el formato y tamaño adecuado para tu programa: Por ejemplo, si quieres maquetar chapas de 38mm en adobe photoshop, debes ir a la carpeta ch-38mm y usar el archivo ch-38.psd
2. Introduce el diseño en una capa nueva (o varias) de manera que quede dentro de los tres círculos.

La plantilla tiene tres círculos que sirven de guía.

El círculo externo, es el que sirve como guía de corte.

Los círculos interiores, delimitan el espacio que se dobla en la chapa.

La parte visible, donde deberá estar tu diseño, es dentro del círculo interior, tal y como puedes ver en esta imagen:



3. Una vez que has terminado tu diseño, debes quitar de la vista los círculos interiores y le das a guardar, de manera que, cuando nosotros lo abramos, quede así:

